

Link do produktu: <https://e-lilac.pl/neonail-sterylizator-ultradzwiekowy-myjka-gt-sonic-p-16584.html>



NeoNail Sterylizator Ultradźwiękowy Myjka GT Sonic

Cena	199,99 zł
Dostępność	Brak
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1091710496
Kod EAN	5903274023292
Producent	NeoNail

Opis produktu

NeoNail Sterylizator Ultradźwiękowy Myjka GT Sonic

Wysokiej jakości myjka ultradźwiękowa służąca do usuwania zabrudzonych i ciężko dostępnych miejsc delikatnych produktów. Jest bardzo skuteczna w usuwaniu kurzu i brudu, które zwykle wymagają żmudnego, ręcznego czyszczenia.

Rekomendowana do użytku profesjonalnego, niezbędna w każdym salonie kosmetycznym. Zdezynfekowane narzędzia dadzą komfort pracy Tobie i zadowolonym klientkom.

Działanie myjki opiera się na zjawisku kawitacji, kiedy fale ultradźwiękowe wytworzone przez myjkę w wypełniającym ją płynie powodują wytworzenie milionów mikropęcherzyków. Są one wystarczająco małe, aby przeniknąć mikroskopijne szczeliny przedmiotów zostawiając je precyzyjnie wyczyszczone.

Myjka ultradźwiękowa ma wiele praktycznych zastosowań. Dzięki niej możesz dodatkowo zadbać o swoją biżuterię, okulary, a nawet obiektyw od ulubionego aparatu. Oryginalny sterylizator GT Sonic jest intuicyjny w obsłudze oraz bardzo łatwy w czyszczeniu.

- **Moc:** 35 W,
- **Pojemność:** 600 ml,
- **Napięcie:** 200-240V,
- **Zasilanie:** przewodowe,
- **Wymiary urządzenia:** 210x150x120 mm
- **Wymiary zbiornika:** 155x95x50 mm
- **Kolor:** biały.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otworzyć pokrywę i napełnić pojemnik ze stali nierdzewnej wodą. **Uwaga!** Uruchamianie urządzenia bez wody może spowodować jego uszkodzenie.
2. Umieścić przedmioty w wodzie. Powinny być całkowicie zanurzone. Nie należy przekraczać poziomu max.
3. Zamknij pokrywę, podłącz przewód zasilający do gniazdka.
4. Wciśnij przycisk, zapali się niebieska lampka uruchamiając 5 - minutowy czas pracy myjki. Kiedy minie zaprogramowany czas, wskaźnik wyłączy się, a myjka przestanie pracować.
5. Jeśli chcesz zatrzymać czyszczenie w ciągu 5 minut po prostu wciśnij przycisk. (podczas czyszczenia słychać buczący dźwięk, oznacza to, że urządzenie pracuje)
6. Po skończeniu mycia, odłącz przewód zasilający, otwórz pokrywę i usuń przedmioty. Na koniec wylać wodę ze zbiornika, oczyścić i wytrzeć go. W celu wzmocnienia działania myjki można użyć specjalistycznej chemii lub dodać nieco delikatnego, „zwykłego” mydła.

ZASTOSOWANIE MYJKI ULTRADŹWIEKOWEJ:

- **Kosmetyka** - mycie narzędzi kosmetycznych tj. cążki, nożyczki, kopytka, sondy itp.;
- **Jubilerstwo** - czyszczenie narzędzi zegarmistrzowskich, części do zegarów, zegarków;
- **Medycyna** - mycie narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych;

-
- **Optyka** - mycie okularów bez wyjmowania szkieł z opraw, mycie obiektów, soczewek, drobnych części aparatów fotograficznych, mikroskopów itp. Elektronika - usuwanie zanieczyszczeń z płyt komputerowych, usuwanie pozostałości past lutowniczych, czyszczenie złączy światłowodowych.