

Link do produktu: <https://e-lilac.pl/sterling-cazki-kosmetyczne-manicure-st-12848-7-mm-p-5452.html>



Sterling Cążki Kosmetyczne Manicure ST-12848 7 mm

Cena	50,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	80503612
Kod producenta	
Kod EAN	5907652010348
Producent	Sterling

Opis produktu

Cążki do skórek Sterling charakteryzują się niezwykłą precyzją wykonania. Krawędzie tnące o specjalnej grubości są szlifowane ręcznie aby zapewnić pracę na najwyższym poziomie oraz umożliwić pełną precyzję ruchów. Ostrza są indywidualnie wykańczane aby zapewnić największą dokładność i komfort podczas pracy. Cążki wykonane są z wysokowęglowej stali chirurgicznej, odpornej na rdzewienie oraz tępienie. Wykonywane są metodą kucia co w porównaniu do narzędzi odlewanych i produkowanych masowo zapewnia lepszą trwałość i jakość produktu. Długość oraz kształt rączek zapewnia swobodę ruchów oraz idealne dopasowanie do dłoni.

- Długość ostrza: 7 mm
- Długość całkowita: 115 mm
- Długość rączek: 80 mm

Czyszczenie, Dezynfekcja i Sterylizacja

Proces czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji powinien być przeprowadzany po każdorazowym użyciu narzędzi. Są to niezbędne czynności umożliwiające zachowanie czystości i sterylności narzędzi.

1. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie narzędzi z zanieczyszczeń takich jak pył, zrogowaciałe tkanki, paznokcie oraz inne, za pomocą szczoteczki
2. Drugim etapem jest mycie narzędzi w specjalnie do tego celu przeznaczonych myjce ultradźwiękowej która dokładnie oczyszcza narzędzia z zanieczyszczeń. Do myjki wypełnionej specjalistycznym preparatem dezynfekującym, należy włożyć narzędzia tak aby były całkowicie zanurzone. Po skończonym myciu, narzędzia należy odłożyć i pozostawić do całkowitego wysuszenia.
3. Kolejnym etapem jest proces sterylizacji w wyspecjalizowanym urządzeniu jakim jest autoklaw. Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 134° Celsjusza (nie przekraczać 200°). Minimalny czas sterylizacji to 15 minut, czas suszenia pakietu to 20 minut.

UWAGA: Wszystkie fabrycznie zapakowane produkty Sterling, nie są narzędziami sterylnymi. Przed pierwszym użyciem wskazane jest ich sprawdzenie oraz sterylizacja. Narzędzia powinny być przechowywane w miejscu o stałej temperaturze i wilgotności, ostrzami skierowanymi ku górze bądź w specjalnych opakowaniach chroniących krawędzie tnące. Proces zużycia narzędzi jest procesem naturalnym i niezależnym od dezynfekcji, czyszczenia i sterylizacji.